





#### 11.3.2 劈尖干涉

如图所示, $G_1$ 、 $G_2$ 为两片平板玻璃(折射率为 $n_1$ ),一端接触,一端被一直径为D的细丝隔开, $G_1$ 、 $G_2$ 夹角 $\theta$ 很





干涉条纹

小,在 $G_1$ 的下表面与 $G_2$ 的上

表面间形成空气薄层(或其它介质薄层,如

流体、固体层等)(折射率为n),此装置称为劈尖,两玻璃板接触为劈尖棱边。


M为以倾斜45°角放置的半透明半反射镜, L为透镜, T为显微镜。



#### 1干涉条纹分析

$$\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2}$$

$$\delta = \begin{cases} j\lambda, j = 1, 2, \cdots & \text{明条纹} \\ (2j+1)\frac{\lambda}{2}, j = 0, 1, \cdots & \text{暗条纹} \end{cases}$$



凡劈尖上厚度相同的地方,两反射光的光程差都相等,都与一定的明纹或暗纹的j值相对应,也即同一级条纹,无论是明纹还是暗纹,都出现在厚度相同的地方,劈尖干涉条纹是平行于棱边且位于劈表面明暗相间的直条纹.

$$e=0$$
 时, $\delta=\frac{\lambda}{2}$  棱边处为暗纹.




两相邻明纹(或暗纹)对应的厚度差为

$$\Delta e = e_{j+1} - e_j = \frac{\lambda}{2n_2}$$

任何相邻明纹(或暗纹)之间的空气隙厚度差为 $\frac{\lambda}{2n_s}$ 。 所以,在某处的空气膜厚度改变 $\frac{\lambda}{2n_0}$ 的过程中,将观察到该 处干涉条纹由亮逐渐变暗又逐渐变亮(或由暗逐渐变亮又 逐渐变暗),好像干涉条纹移动了一条似的。






两相邻明纹(或暗纹)间距  $l = \frac{\Delta e}{\sin \theta} = \frac{\lambda}{2n_2 \sin \theta} \approx \frac{\lambda}{2n_2 \theta}$ 

#### 条纹特点

 $\bullet$   $\theta$ 越小,l越大,干涉条纹越稀疏; $\theta$ 越大,l越小,干涉条纹越密集。当 $\theta$ 过大时,干涉条纹密集的无法分辨




例 利用劈尖干涉可以测量微小角度. 如图所示,折射率n=1.4的劈尖在某单色光的垂直照射下,测得两相邻明条纹之间的距离是l=0.25cm. 已知单色光在空气中的波长 $\lambda=700~nm$ ,求劈尖的顶角 $\theta$ .

解 如图:按明条纹出现的条件,  $e_k$  和  $e_{k+1}$  应满足下列两式:

$$2ne_{k} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$2ne_{k+1} + \frac{\lambda}{2} = (k+1)\lambda$$



上一页 | 丁

返回目录



$$n(e_{k+1} - e_k) = \frac{\lambda}{2}$$
  $e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2n}$ 

$$e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2n}$$

由图

$$l\sin\theta = e_{k+1} - e_k$$

$$l\sin\theta = e_{k+1} - e_k \qquad \therefore \sin\theta = \frac{\lambda}{2nl}$$

将  $n=1.4, l=0.25cm, \lambda=7\times10^{-5}cm$  ,代入得

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{2nl} = \frac{7 \times 10^{-5}}{2 \times 1.4 \times 0.25} = 10^{-4}$$

因sinθ很小,所以

$$\theta \approx \sin \theta = 10^{-4} rad$$



光程差 
$$S = 2ne + \frac{\lambda}{2}$$

$$j\lambda$$
,  $(j=1,2,\cdots)$  明条


$$\delta = \begin{cases} j\lambda, & (j=1,2,\cdots) \\ (2j+1)\frac{\lambda}{2}, & (j=0,1,\cdots) \end{cases}$$
 明条纹

$$r_j^2 = R^2 - (R - e_j)^2 = 2e_j R - e_j^2$$

$$\therefore R >> e_j \therefore e_j^2 \approx 0 \quad e_j = \frac{r_j^2}{2R}$$

$$r_{j} = \sqrt{\frac{(2j-1)R\lambda}{2n}} \quad (j=1,2,\cdots)$$

$$r_{j} = \sqrt{\frac{jR\lambda}{n}} \quad (j = 0, 1, 2, \cdots)$$




## 明环

# 暗环







## ★ 当透镜与玻璃板的间距变化时


$$e^{igwedge - ext{环由外向中心缩进;}}$$
 $e^{igwedge - ext{环由中心向外冒出}}$ 

✓ 测量凸透镜曲率半径

$$r_n^2 = nR\lambda$$

$$r_m^2 = mR\lambda$$

$$R = \frac{r_m^2 - r_n^2}{(m-n)\lambda}$$





例 在空气(取n=1)牛顿环中,用波长为 $\lambda$  的单色光垂直入射,测得第k个暗环半径为 $r_k$ 第k+m个暗环半径为 $r_{k+m}$ 。求曲率半径R。

解 牛顿环第 k 个暗环半径为

$$r_k = \sqrt{kR\lambda}$$

第 k+m 个暗环半径为

$$r_{k+m} = \sqrt{(k+m)R\lambda}$$

解得

$$R = \frac{r_{k+m}^2 - r_k^2}{m\lambda} = \frac{1}{m\lambda} (r_{k+m} - r_k) (r_{k+m} + r_k)$$



例 在牛顿环实验中,透镜的曲率半径为5.0m,直径为2.0 cm.

- (1)用波长λ=589.3nm的单色光垂直照射时,可看到多少干涉条纹?
- (2) 若在空气层中充以折射率为n的液体,可看到46条明条纹,求液体的折射率(玻璃的折射率为1.50).

#### 解(1)由牛顿环明环半径公式

$$r = \sqrt{\frac{(2k-1)}{2}} R\lambda$$



$$k = \frac{r^2}{R\lambda} + \frac{1}{2} = \frac{(1.0 \times 10^{-2})^2}{5 \times 5.893 \times 10^{-7}} + \frac{1}{2} = 34.4$$


可看到34条明条纹.


(2) 若在空气层中充以液体,则明环半径为

$$r = \sqrt{\frac{(2k-1)}{2n}} \, R\lambda$$


$$n = \frac{(2k-1)R\lambda}{2r^2} = \frac{(2\times46-1)\times5\times5.893\times10^{-7}}{2\times(1.0\times10^{-2})^2} = 1.33$$


可见牛顿环中充以液体后,干涉条纹变密.



















#### ✓ 迈克尔孙干涉仪的主要特性

两相干光束在空间完全分开,并可用移动反射镜或在光路中加入介质片的方法改变两光束的光程差.



# 移动反射镜 M2 $M_2$ 干涉 移 条纹 动 移动 距 数目 离



#### 应用

迈克耳逊干涉仪的一个重要应用是测量物体长度。其测量精度可达到一个光波波长的0.01,即可精确到10<sup>-9</sup>m。其基本原理就是上节所讲的组成尖劈的两块平板玻璃上下有相对移动时引起干涉条纹的移动。迈克耳逊干涉仪的平面M<sub>2</sub>是可移动的。当M<sub>2</sub>移动时,M<sub>1</sub>和M<sub>2</sub>之间的距离就会改变,在接收器上就可看到干涉条纹的移动。M<sub>2</sub>移动的距离d与波长的关系为

$$\Delta d = N \frac{\lambda}{2}$$



课后习题

11.7 11.9 11.11 11.13 11.15